

# Tapwell

## ZDOC095 Hand shower

---

ZDOC095 Krom

---

### Artikkelnummer

ZDOC095 Krom - 9422846  
ZDOC095 Matt Sort - 9422848  
ZDOC095 Oksiderende Messing - 9422847  
ZDOC095 Oksiderende Kobber - 9422849  
ZDOC095 Bronze - 9422850  
ZDOC095 Black Chrome - 9422855  
ZDOC095 Honey Gold - 9422851  
ZDOC095 Brushed Black Chrome - 9422852  
ZDOC095 Brushed Nickel - 9422853  
ZDOC095 Ascot Grey - 9422854

---

Hånddusj



# Tapwell

---

## Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slpende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

## OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken. Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ripet som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloropløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

## Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

## Smøring

Smør kun med silikonfett.

## Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

# Tapwell

